
9
9
I/43 směr Svitavy
I/43 směr Brno
km 7,500
km 8,000
km 8,500
km 9,000
km 9,500
km 10,000
km 10,500
km 11,000
km 11,500
km 12,000
km 12,500
km 13,000
km 13,500
km 14,000
km 14,500
km 15,000
km 15,500
km 16,000
km 16,500
km 17,000
km 17,500
km 18,000
km 18,500
km 19,000
km 19,500
km 20,000
km 20,500
km 21,000
km 21,500
km 22,000
km 22,500
km 23,000
km 23,500
km 24,000
km 24,500
km 25,000
km 25,500
km 26,000
km 26,500
km 27,000
km 27,500
km 28,000
km 28,500
km 29,000
km 29,500
km 30,000
km 30,500
km 31,000
km 31,500
km 32,000
km 32,500
km 33,000
km 33,500
km 34,000
km 34,500
km 35,000
km 35,500
km 36,000
km 36,500
km 37,000
km 37,500
km 38,000
km 38,500
km 39,000
km 39,500
km 40,000
km 40,500
km 41,000
km 41,500
km 42,000
km 42,500
km 43,000
km 43,500
km 44,000
km 44,500
km 45,000
V4 (0,25)
V4 (0,25)
V4 (0,25)